



NETTOYANT LAVE-VAISSELLE



FICHE COMMERCIALE

DESCRIPTION :

- ✓ Détartre
- ✓ Dégraisse
- ✓ Désodorise

COMPOSITION :

- ✓ Acide citrique anhydre

AVANTAGE :

- ✓ **ECONOMIQUE :**
Assure le nettoyage constant du lave-vaisselle

- ✓ **FORMULE :**
Désincruste le lave-vaisselle
Protège le lave-vaisselle

- ✓ **ENVIRONNEMENTAL :**
Boîte en carton anti-humidité
Compatible avec les fosses septiques
Moindre coût sur l'environnement

APPLICATIONS :

Lave-vaisselle

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Mettre votre appareil en marche à vide en programme normal sans pré-lavage.
- ✓ Après 15 minutes, ouvrir le lave-vaisselle et répartir le contenu du paquet dose sur le fond de la cuve.
- ✓ Refermer et laisser terminer le programme.
- ✓ Nous vous conseillons d'achever le nettoyage en passant une éponge sur les joints de la cuve de la porte.
- ✓ Utiliser le nettoyant lave-vaisselle ECApros 2 à 3 fois par an et systématiquement après une période d'inactivité



FICHE TECHNIQUE

INFO LOGISTIQUE :

Poids brut : 250g

Référence : 3760011520 184

Carton de 12 unités

DESCRIPTION

Ce produit détartre, dégraisse désodorise et prolonge la vie de votre appareil. Il est important de respecter les recommandations allant de 2 à 3 utilisations par an, pour accroître l'efficacité de votre appareil.

UTILISATION :

Verser tout le contenu de la boîte et respecter le mode d'emploi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect de poudre blanche

RECOMMANDATION :

Lire attentivement la notice avant utilisation.